OPERACION

Cómo Colocar el Selector de Incrementos de Frecuencia

Levánte la puerta del compartimento para cassettes y use un desarmador pequeño para colocar el selector de incrementos de frecuencia cada **10kHz** (en los Estados Unidos de Norteamérica) o cada **9 kHz** (si usted reside en un país en donde los incrementos de frecuencia son cada 9 kHz). Después cierre la puerta del compartimento.

Cómo Establecer las Directrices del SCP-62

El espectro quizá no llegue a responder a cualquier botón que sea oprimido cuando por primera vez sea energizado el reproductor. Si esto llegara a suceder (o en cualquier momento cuando el espectro aparente estar bloqueado), siga los siguientes pasos.

Cuidado: Al establecer las directrices del espectro, la hora en el reloj se borrará así como las directrices de la memoria.

1. Levánte la puerta del compartimento para cassettes.
2. Use un desarmador pequeño para deslizar el selector de incrementos de frecuencia de una posición a la otra y viceversa.
3. Cierre la puerta del compartimento.

Cómo Ajustar el Reloj

1. Coloque el selector **RADIO/TAPE** en **TAPE**.
2. Oprima **MODE** una vez. El espectro destellará durante un lapso aproximado de 10 segundos.
3. Mientras el espectro de la hora destella, oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el botón marcado **HOUR** para ajustar la hora. Después oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el botón marcado **MIN** para ajustar los minutos.
4. Espere hasta que el espectro deje de destellar, u oprima **MODE** dos veces mientras el espectro destella, para mostrar en el espectro la hora establecida.

Cómo Establecer la Alarma

1. Coloque el selector **RADIO/TAPE** en **TAPE**.
2. Oprima **MODE** dos veces. El espectro destellará durante un lapso aproximado de 10 segundos.
3. Mientras el espectro de la hora destella, oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el botón marcado **HOUR** para ajustar la hora. Después oprima repetidamente (u oprima y mantenga oprimido) el botón marcado **MIN** para ajustar los minutos.
4. Espere hasta que el espectro deje de destellar, u oprima **MODE** dos veces mientras el espectro destella, para mostrar en el espectro la hora establecida.

Oprima **ALARM** para activar o desactivar la característica del despertador. El símbolo de una campana aparecerá en el espectro cuando la alarma sea activada, y desaparecerá cuando se desactive la alarma.

A la hora programada, el zumbador sonará a través de los audífonos/bocinas si el selector del radio o reproductor de cintas está colocado en la posición **PLAY**.

Para interrumpir el zumbador, oprima **ALARM STOP/SELECT**. Si usted no oprime **ALARM STOP/SELECT**, la alarma automáticamente se interrumpirá después de un lapso de 10 minutos.

Nota: Si usted coloca el selector de **VOLUME** en la posición **MIN**, usted no podrá escuchar la alarma.

Cómo Conectar Audífonos/Bocinas

Inserte el conector de $^1/_8$-pulgada de los audífonos /bocinas en el enchufe del reproductor de cintas marcado **PHONES**. No escuche a niveles extremadamente elevados de volumen.

Cómo Usar el Clip para Cinturón

Para fijar el clip para cinturón, alínie las orillas del clip con las guías en la parte posterior del SCP-62 y deslíce el clip hasta que se bloquee en su lugar. Para quitar el clip, jale la muesca hacia arriba y deslícelo hacia afuera.

Cómo Utilizar el Selector Lock

El selector **LOCK** deshabilita todos los botones en la puerta del cassette para que no sean cambiados los controles del radio accidentalmente. Para usar esta característica, deslíce el selector en la dirección de la flecha. Coloque el selector **LOCK** en dirección opuesta cuando desee utilizar los controles del radio.

© 1994 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack es una marca registrada
para uso de Tandy Corporation.

PREPARATIVOS

Cómo Utilizar la Energía de la Batería

Usted podrá energizar su SCP-62 con dos baterías tipo AA. Si el indicador de **BATT** se desvanece durante la operación, o no se ilumina, reemplace ambas baterías. Para instalar las baterías:

1. Abra la cubierta del compartimento para las baterías haciéndo presión sobre la misma y deslizándola en la dirección de la flecha.
2. Instale dos baterías nuevas tipo AA como lo indican los símbolos (+ y –) marcados a un lado del compartimento.
3. Cierre la cubierta.

Nota: Si la fuente de energía del SCP-62 es interrumpida durante más de 10 minutos, el espectro se bloqueará y no responderá a ningún botón. Si esto llegara a ocurrir, siga el procedimiento "Cómo Establecer las Directrices del SCP-62."

Cómo Utilizar la Corriente Alterna AC

Usted podrá energizar el SCP-62 desde un enchufe estandard de corriente alterna, utilizando un adaptador de corriente (no incluído).

Precauciones:

- Usted deberá utilizar un adaptador que provea 3 voltios DC y genere un mínimo de 300 miliamperes. La punta central del conector deberá estar conectada a negativo y el conector deberá conectarse apropiadamente en el enchufe marcado **DC 3V** en el SCP-62. El utilizar un adaptador que no cumpla con estas especificaciones pudiera dañar seriamente el SCP-62 o el adaptador.
- Conecte el conector del adaptador al SCP-62 antes de conectarlo en el enchufe de corriente alterna. Desconecte el adaptador del enchufe de corriente alterna antes de desconectarlo del SCP-62.

Para conectar el SCP-62 a la corriente alterna:

1. Coloque el selector de voltaje del adaptador en la posición **3V**.
2. Coloque el conector color negro tipo barril del adaptador en su posición **TIP NEG**.
3. Inserte el conector tipo barril en el enchufe del SCP-62 marcado **DC 3V**.
4. Conecte el otro extremo del adaptador en un enchufe de corriente alterna. Al conectar la corriente alterna, automáticamente se desconectarán las baterías internas.

Cómo Utilizar la Batería Vehicular

Si su vehículo ofrece un sistema eléctrico de 12 voltios a tierra física negativa, usted podrá energizar el SCP-62 desde la batería de su vehículo, utilizando un adaptador para corriente directa (no incluído).

Precauciones:

- Usted deberá utilizar un adaptador que provea 3 voltios DC y genere un mínimo de 300 miliamperes. La punta central del conector deberá estar conectada a negativo y el conector deberá conectarse apropiadamente en el enchufe marcado **DC 3V** en el SCP-62. El utilizar un adaptador que no cumpla con estas especificaciones, pudiera dañar seriamente al SCP-62 o al adaptador.
- Conecte el conector del adaptador al SCP-62 antes de conectarlo al enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo. Desconecte primero el adaptador del enchufe del encendedor antes de desconectarlo del SCP-62.

Para energizar el SCP-62 a través de la batería vehicular:

1. Coloque el selector de voltaje en la posición **3V**.
2. Conecte el conector color anaranjado tipo barril en el cable del adaptador con la punta en su posición **(–)**.
3. Inserte el conector tipo barril en el enchufe del SCP-62 marcado **DC 3V**.
4. Conecte el adaptador en el enchufe del encendedor de cigarrillos del vehículo. Al conectar la corriente de la batería, automáticamente se desconectarán las baterías internas.

Cómo Escuchar el Radio

1. Conecte los audífonos o bocinas como se describe en "Cómo Conectar Audífonos/Bocinas."
2. Coloque el selector **RADIO/TAPE** en **RADIO**.
3. Oprima **BAND AM/FM** para seleccionar la banda.
4. Utilice uno de estos métodos para sintonizar una estación de radio. (Para utilizar la sintonización memorizada, vea "Cómo Sintonizar con la Memoria.")
   - Oprima repetidamente **TUNING** + o – hasta que sintonice la estación deseada.
   - Oprima y mantenga oprimido **TUNING** + o – un lapso mímo de 1½ segundos. El SCP-62 sintonizará hacia arriba o hacia abajo la estación inmediata con la señal más potente en la banda seleccionada.
5. Ajuste **VOLUME** y coloque **E-BASS** en la posición deseada. (Vea "Cómo Utilizar Extended Bass.")
6. Coloque el selector **RADIO/TAPE** en **TAPE** para apagar el radio.

Gire el SCP-62 para obtener la mejor recepción de AM. Para obtener la mejor recepción de FM, extienda en su totalidad el cable de los audífonos/bocinas.

Para mejorar el sonido de una estación débil de FM, coloque el selector **MONO/ST-FM** en **ST-FM**. El sonido no se escuchará con el efecto estéreo, pero la recepción mejorará.

Cómo Sintonizar con la Memoria

Usted podrá almacenar hasta 10 estaciones de AM y 10 estaciones de FM en la memoria del SCP-62. Para seleccionar una estación almacenada, seleccione la banda, y después oprima **ALARM STOP/SELECT** hasta que el indicador de la ubicación en la memoria deseada aparezca en el espectro.

Para almacenar automáticamente las estaciones:

1. Coloque el selector **RADIO/TAPE** en **RADIO**.
2. Oprima **BAND AM/FM** para seleccionar la banda.
3. Mientras oprime y mantiene oprimido **BAND AM/FM**, oprima **MEMORY**.

   Desde la frecuencia más baja de la banda, el SCP-62 rastreará 10 estaciones en la banda seleccionada y las almacenará en su memoria. Posteriormente difundirá la última estación almacenada.
4. Repita los Pasos 2 y 3 para almacenar las estaciones de otra banda.

Para almacenar las estaciones manualmente:

1. Coloque el selector **RADIO/TAPE** en **RADIO**.
2. Seleccione la banda deseada oprimiendo **BAND AM/FM**.
3. Oprima **TUNING** + o – para sintonizar la estación que desee almacenar.

   Oprima **MEMORY**. El indicador de la ubicación de la memoria destellará en el espectro. Las abreviaturas **M1** hasta **M5** aparecerán en las ubicaciones de la memoria numeradas del 1 al 5. Las abreviaturas **+5** y **M1** hasta **M5** aparecerán en las ubicaciones de la memoria numeradas del 6 al 10. Oprima **MEMORY** nuevamente mientras el indicador de la ubicación en la memoria destella.

Para borrar las estaciones almacenadas:

1. Coloque el selector **RADIO/TAPE** en **RADIO**.
2. Seleccione la banda deseada oprimiendo **BAND AM/FM**.
3. Oprima **ALARM STOP/SELECT** hasta que la estación que usted desee borrar aparezca en el espectro.
4. Oprima y mantenga oprimido **MEMORY** hasta que el indicador de la memoria desaparezca.

Cómo Utilizar Extended Bass

Durante la reproducción, coloque el selector **E-BASS** en **IN** para incrementar los graves. Coloque **E-BASS** en **OUT** para un sonido de graves normales.

Cómo Colocar una Cinta en Cassette

Antes de colocar una cinta en cassette, quite cualquier holgura en la cinta girándo el carrete de la cinta con un lápiz o con el dedo. Evíte tocar la cinta con los dedos.

1. Abra el compartimento para cassettes.
2. Inserte un cassette pregrabado en los soportes de la cubierta del compartimento para cassettes con la orilla expuesta hacia afuera.
3. Cierre la cubierta.

Cómo Reproducir una Cinta en Cassette

1. Conecte los audífonos o bocinas.
2. Inserte una cinta en cassette.
3. Coloque el selector **RADIO/TAPE** en **TAPE**.
4. Coloque el selector **CrO_2/METAL-NORM** adecuadamente según el tipo de cinta que desee reproducir.

5. Coloque el selector **DOLBY NR** en **IN** si la cinta ha sido codificada como Dolby NR. Coloque el selector en la posición **OUT** si la cinta no está codificada como Dolby NR.
6. Oprima **PLAY**. El indicador **BATT** se iluminará y la cinta será reproducida.

   El reproductor de cassettes reproducirá ambos lados de la cinta continuamente hasta que usted oprima el botón **STOP**. Usted podrá cambiar la dirección de la cinta al oprimir **DIRECTION**.

   Para avanzar o embobinar la cinta aceleradamente, oprima >> o <<. El botón se bloqueará y la cinta se desplazará en la dirección de las flechas. Oprima **STOP** una vez que llegue a la sección deseada.
7. Ajuste **VOLUME** y coloque **E-BASS** en la posición deseada.
8. Para detener el reproductor de cassettes, oprima **STOP**.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el SCP-62 seco.
- Utilice baterías nuevas. Deseche las baterías usadas o débiles.
- Manipule el SCP-62 con mucho cuidado. No lo deje caer al piso.
- No utilice el SCP-62 bajo condiciones extremas de temperatura.
- Mantenga el SCP-62 alejado del polvo y la mugre.
- Limpie el SCP-62 con un trapo húmedo y suave.
- No modifique ni altere los componentes internos del SCP-62.

Cómo Limpiar el Sistema Propulsor de Cintas

La mugre, polvo, o las partículas que recubren a la cinta pudieran acumularse en las cabezas reproductoras de la cinta, otros componentes que hacen contacto con la cinta y reducir el rendimiento del reproductor de cintas en cassettes. Después de cada 20 horas de operación de reproducción, siga los siguientes pasos para limpiar el sistema propulsor de cintas.

1. Quite las baterías y desconecte cualquier otra fuente de energía.
2. Abra la puerta del compartimento para cassettes.
3. Oprima **PLAY** para exponer las partes propulsoras de la cinta.
4. Use un cotonete de algodón previamente sumergido en alcohol desnaturalizado o en la solución de un limpiador de cabezas reproductoras para limpiar la cabeza de grabadora/reproductora, el rodillo opresor, el cabrestante, y la cabeza de borrado.
5. Una vez que haya terminado, oprima **STOP** y cierre el compartimento para cassettes.

ESPECIFICACIONES

Energía Requerida	2 Baterías tipo AA 120 Voltios AC con Adaptador AC 12 Voltios DC con Adaptador DC
Tiempo Tipico de Difusion del Radio	20 Horas (con Baterías AA Alcalínas)
Tiempo Tipico de Reproduccion	15 Horas (con Baterías AA Alcalínas)
Dimensiones	88 mm x 115 mm x 38 mm
Peso	250 gms